

**HOME**<sup>®</sup>  
SECURE 868MHz

---

Trådløs Indendørs Sirene



## Registrer Sirenen

Registrer sirenen på din HomeSecure PRO alarm, før du tager den i brug. Følg nedenstående vejledning:

1. Menu  
3. Code Set  
4. Zone Bypass  
5. Phone Set  
6. Event Log  
7. Service  
8. Programming

2. 8. Programming  
1. Device  
2. Comm.  
3. System Option  
4. Initialization

3. 1. Device  
1. Zone  
2. Keyfobs  
3. Siren  
4. WL. Superv.

4. 3. Siren  
1. WL. Siren Reg.  
2. Del. WL. Siren  
3. Activate/Mute

5. 1. WL. Siren Reg.  
1. By Code Input

6. 1. By Code Input  
1. WL. Siren 1  
2. WL. Siren 2  
3. WL. Siren 3

7. 1. WL. Siren 1  
Input WL. ID(6 digits):  
|

8. 1. WL. Siren 1  
Input WL. ID(6 digits):  
XXXXXX  
Registered!

Ved punkt 7 indtaster du sirenen ID nummer, som du finder på sirenen bagside. ID nummeret er på 6 cifre.

## Installation

Installer sirenen et sted, hvor det ikke kan ses af en evt. indbrudstyv. Husk, at sirenen kræver en fast strømforsyning.

### Specifikationer

<b>Sendedistance</b>	100 meter uden forhindringer ca. 30 meter med
<b>Sendefrekvens</b>	868MHz
<b>Strømforsyning</b>	100-240V 50/60Hz
<b>Genopladeligt backup batteri</b>	7,4V 300mAh
<b>Batterilevetid</b>	8 timer
<b>Sirenestyrke</b>	105dB@30cm
<b>Installation</b>	Indendørs
<b>Arbejdstemperatur</b>	5 - +55°C
<b>Fugtighed</b>	≤95%
<b>Dimensioner</b>	H: 120mm B: 70mm D: 43mm